



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PROFESIONALES
DEL SECTOR PISCINAS (ASOFAP)



- MANUAL DE UTILIZACION DEL EQUIPO DE DEPURACION -

FILTRACION

1. Válvula del SKIMER y válvula de SUMIDERO abierta.
2. Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *FILTRACION*
3. Bomba en funcionamiento, bien en MANUAL o bien en AUTOMATICO

LIMPIEZA DEL VIDRIO DEL FILTRO

- **A realizar una vez por semana, o después de pasar el limpiafondos, o cuando la presión del manómetro esté en 1,5**
- 1. Siempre con la bomba parada, se coloca la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *LAVADO*, y después se pone la bomba durante 1 minuto aproximadamente.
- 2. Se apaga la bomba y se pone la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *ENJUAGUE*, y después se pone la bomba durante 15 segundos aproximadamente.
- 3. Se apaga la bomba y se pone la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *FILTRACION*. Ya está el vidrio limpio y óptimo para su funcionamiento.

Nota: Con esta operación se vierte agua al desagüe, con lo cual bajará el nivel de la piscina.

LIMPIEZA DEL PRE-FILTRO DE LA BOMBA

- **A realizar una vez cada 15 días, o cuando se vea el filtro sucio**
- 1. Siempre con la bomba parada, se coloca la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *CERRADO*, válvulas SKIMER, SUMIDERO y LIMPIAFONDOS cerradas.
- 2. Se afloja la tapadera de la bomba, se extrae el pre-filtro y de limpia. Una vez limpio se coloca en su posición de nuevo, fijarse que la junta esté en su sitio, y se cierra la tapadera de nuevo.
- 3. Se abren las válvulas SKIMER y SUMIDERO y se pone la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *FILTRACION*. Ya está el pre-filtro de la bomba limpio y óptimo para su funcionamiento. Igualmente hay que limpiar de hojas y suciedad los cestillos de los skimmer.

LIMPIEZA DEL FONDO DE LA PISCINA

- **Se realizará cuando el fondo o las paredes de la piscina presente suciedad**
- 1. Se enciende la bomba, se abre la válvula LIMPIAFONDOS (previamente se ha desenroscado la tapa de la boquilla), y a continuación se cierran las válvulas SKIMER y SUMIDERO.
- 2. Se prepara el cepillo limpiafondos, la pértiga y la manguera. Se puede llenar la manguera situándola en una boquilla de impulsión, para sacar el aire. Se conecta a la boquilla limpiafondos con el racor a rosca y se procede a la limpieza.
- 4. Una vez terminado se desconecta la bomba, se abren las válvulas SKIMER y SUMIDERO, y se cierra la válvula LIMPIAFONDOS. Después se enrosca la tapa en la boquilla.

VACIADO DE LA PISCINA DE FIBRA (no aplicable a piscinas de obra)

- **Salvo casos realmente extraordinarios (reparaciones, contaminación del agua, etc) NUNCA se debe vaciar el agua de la piscina.** Antes de la temporada estival, por muy deteriorada que esté el agua, es posible recuperarla.
- **Para esta operación se debe poner en contacto con nosotros**, ya que será preciso acodalar las paredes de la piscina, para garantizar que la presión del relleno no deforma las paredes.
- **PARA PISCINAS DE OBRA**, con la bomba parada, se coloca la Válvula SELECTORA de 6 vías en posición de *VACIADO*, válvulas SKIMER y LIMPIAFONDOS cerradas. Después se pone la bomba en funcionamiento hasta que se vacía la piscina. Una vez se haya vaciado la piscina se apaga la bomba, teniendo cuidado de que la bomba no coja aire

Piscinas Amaragua, S.L.

Avda. General, 9 – 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid)

Tel.: (+34) 91 667 27 83 / Móvil (+34) 617 39 69 77

info@piscinasamaragua.com / www.piscinasamaragua.com